

# ◆発電機2000W(非防音・非インバーター) 簡易説明書◆

## 【お渡し部品】



発電機本体×1



ガソリン携行缶×1

### 【使用上の注意】

- ・建物やその他の設備から1m以上離れた場所で使用しましょう。
- ・周りに燃えやすいものを近づけないで下さい。
- ・発電機の周囲を囲ったり、箱などを被せないで下さい。
- ・エンジン本体やマフラーなどが非常に熱くなります。
- ・使用中は発電機を移動させないで下さい。

## 【エンジンの始動方法】



燃料コックレバーが「閉」になっています



コックのつまみを矢印の「開」へ回す



ストップスイッチがOFFになっています



ストップスイッチを矢印のONへ回す



チョークレバーがOFFになっています



手前から奥へスライドさせてチョークをONにする

### ★ 大切なポイント ★

チョークを使用する時は、冬場やエンジンの掛かりづらい時に使用します。既に、エンジンが温まっている時は、操作は不要です！！

### ★ 大切なポイント ★

チョークを戻し忘れるとエンジンが止まり、始動しなくなる原因となりますので、ご注意ください！



遮断機がONになっているか確認する



始動グリップを引きエンジンをかける



**勢いよく引く！！**

始動グリップを静かに引き重くなる所で止め、勢いよく引っ張る。



エンジンの回転が落ち着いたらチョークレバーをOFFの位置へ徐々に戻す

## 【エンジンの停止方法】



① 接続電機機器のスイッチが切られている事を確認し、コンセントからプラグを抜く



② ストップスイッチを矢印のOFFへ回す



③ 燃料コックレバーを矢印の「閉」へ回す

## 【給油方法】



① 燃料給油キャップを外す



② 携行管のノズルを外す



③ ネジを回しエア抜きをする

★ **重要** ★

エア抜きをしないでノズルの取り付けを行ってしまうと、ガソリンが溢れてしまうので、必ずエア抜きを行ってください。



④ 専用ノズルを付ける



⑤ 慎重にガソリンを補充する



燃料キャップを外し、中を覗き込んでみると、左のような【赤い印】が見えます！この赤い箇所が【燃料満タンライン！】