


charder HM200P 取扱説明書


IN-1160 [10009C]

梱包内容 組立方法 分解方法 測定方法

No.	部品名	数量
1.	プレート	2
2.	計測部	1
3.	台座	1
4.	柱部	4



梱包内容 組立方法 分解方法 測定方法








梱包内容

組立方法

分解方法

測定方法






梱包内容

組立方法

分解方法

測定方法



1. 足を台座の枠内（足跡マーク）でまっすぐ立ちます
2. 背中が少し支柱に触れるように立ちます
3. 計測部が頭部に触れるまで下げます
4. 測定します

※日本仕様につき、インチ表示はありません